

ergotron®

moving you forward

Neo-Flex® LCDアーム

- 手頃な価格:
限られた予算内で初めてモニターアームを購入する方に最適
- フレキシブルなアーム:
ボタンを押し、モニターを持ち上げて調節できます
- 簡単調節:
20cmにわたる高さ調節が可能です
- コンパクトサイズ:
最大24インチ、8kgまでのモニターをサポートします
- 耐久性のあるデザイン:
頑丈なアルミニウム構造でワークスペースを快適にサポートします
- 簡単設置:
組み立て済みのため、設置も簡単です



人間工学に基づいた快適さを手頃な価格で

シンプル・簡単操作のモニターアームで、快適な位置にモニターを配置しましょう。サイドボタンを押し、モニターを持ち上げることで、快適な高さに設定できます。アームは49cmまで伸ばすことができます。チルトは180°、回転は360°です。

Neo-Flex LCDアーム



- 1 4本のネジで、お使いのモニターをアームに取り付けます。快適で見やすい位置にモニターの高さと角度を調節します。
- 2 モニターの高さを調節するには、サイドボタンを押しながらモニターを好みの高さに動かします。
- 3 ケーブルはアームの下に配線されるので、デスク周りがすっきりと保てます。
- 4 デスククランプは4.6cmまでの厚さに取り付けられます。グロメットマウントは直径5 cmの穴、4.4cmまでの厚さに取り付けられます。

Neo-Flex LCDアームは、VESAに準拠したモニターやテレビと互換性があります。モニターのベースを取り外し、アームに取り付けます。

品番 (色)	45-174-300 (シルバー)
製品内容	アーム、エクステンション、ベース、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具、スペーサー (へこみ型インターフェースのモニター用)
スクリーンサイズ	≤ 24"
<small>モニターサイズは近似値を表示。寸法はモニターの対角線上の測定値です。モニターは、重量が最大荷重範囲を超えない限り、さらに大きなサイズをマウントできます。</small>	
荷重範囲	≤ 8.2 kg
昇降	20.3 cm
チルト	180°
パン	360°
回転	360°
エクステンション	49 cm
VESA	MIS-D (75 x 75 – 100 x 100 mm)
製品重量	3 kg
梱包重量	4.1 kg
梱包寸法	46 x 36 x 13 cm
保証期間	3年間

ergotron.comで追加情報をダウンロードできます

お問い合わせ:

Americas 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com

EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

APAC apaccustomerservice@ergotron.com

Custom: custom@ergotron.com

WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinex, CareFit, eKinexは

米国におけるエルゴトロン登録商標です

© Ergotron Inc. 2020 / 11 / 22

パンフレットは米国製です

コンテンツは変更されることがあります

エルゴトロン製の製品は、疾病を治癒、緩和、予防するものではありません

